設置工事説明書別刷

工事される方へのお願い

この商品を正しく安全にお使いいただくために、設置工事の前にこの[設置工事説明書別刷]をよくお読みのうえ、別途「設置工事説明書」に従って正しく工事をおこなってください。「設置工事説明書」は必ずお客様にお渡しください。

安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために 重要な内容ですので、必ず守ってください。

表示と意味は次のようになっています。


△警告


誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を 尊う可能性が規定される内容

注意

誤った取り扱いをしたときに、人が傷害を負う可能性 及び物的損害のみの発生が想定される内容

絵表示の例





(しないでください)を示します。

⚠警告

アース工事は必ずおこなうこと

アース線は、ガス管、水道管、避雷針、 電話のアース線に接続しないでください。 アースが不完全な場合は、感電の原因

になります。 (電気工事業者によるD種接地工事が 必要です。) 定格電圧に合ったコンセントを単 独で使用すること

他の器具と併用すると、配線部が異常発熱して発火することがあります。







100V-15A 200V-15A 200V-20A

⚠注 意



コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじっ たり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないこと コードが破損し、火災、感電の原因となります。

■電気配線工事は必ず電気工事登録業 者に依頼すること

自分で工事され,不備があると感電や火 災の原因になります。

■設置するときは、火災予防条例に基づいて、可燃物との離隔距離を必ず 守ること

距離が近いと火災の原因になります。

■電源電線およびアース線は、プラグをはずして直結しないこと

漏電やショートにつながることがあり、 感電や発火の原因になります。 ■プラグの刃および刃の取り付け面に ほこりが付着していないか定期的に 確認し、ガタのないように根元まで 確実に差し込むこと

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は、感電・火災の原因になります。

■設置工事説明書をよく読み、正しく 確実に工事すること

不備があった場合、感電や火災、けがな どの原因になります。

◇ 株式会社 日立空間システム
〒101-001 東京都千代田区神田須田町 1-23-2 /

(01-004) 東京都千代田区神田須田町 1-23-2 (大木須田町ビル) 電話 (03)3255-7201

/ (4) 日立ホーム&ライフソリューション株式会社

〒105-8410 東京部港区西新書 2-15-12 電話 (63)3502=2111